

Kurzbedienung EMA ABI 1500

Anzeige LED am BC 64

grüne LED an = Anlage bereit
grüne LED blinkt = Anlage nicht bereit
gelbe LED an = Anlage unscharf
gelbe LED blinkt = Anlage scharf



Scharf schalten



Schwarze Taste drücken, Chip davor halten, schwarze Taste drücken, Summer ertönt ca. 5 Sekunden, Anlage scharf.

Unscharf schalten



weiße Taste drücken, Chip davor halten, weiße Taste drücken, grüne und gelbe LED leuchten, Anlage unscharf.



Anzeige gestörte Meldegruppen

Touchfeld aktivieren (Bildschirm berühren), mit Taste 2 können die offenen Meldegruppen angezeigt werden, zusätzlich leuchten die offenen Gruppen rot.

Alarm löschen

Anlage zuerst unscharf schalten. Touchfeld aktivieren (Bildschirm berühren), mit Taste 5 (Hupe) so oft drücken **bis rote Alarm-LED aus geht**.

Abschalten von Meldegruppen

Wie Anzeige gestörte Meldegruppen, dann mit Taste 3 Gruppe ausschalten.

Anzeige im Display: z.B. IR Gang Offen Aus.

Achtung: Meldegruppe ist dann dauernd deaktiviert. Büttner verständigen!