

Bedienung Brandmeldeanlage (BMA)

1. BMA – Zentrale (Schrank im Serverraum EG) öffnen



2. „Externer Signalgeber“ drücken
3. Passworteingabe: 1111 + „Entertaste“
4. „Abschaltung“ + „externer Signalgeber“ leuchten auf -> Sirenen aus



„Reset“

5. „Lautsprecher“ ggf. drücken, wenn Abschaltung nicht funktioniert hat
6. Fall „Rauchentwicklung“: abwarten bis Rauch verzogen ist, danach automatische Bereitschaft der BMA (Kontrolle bei Zentrale notwendig)
7. Fall „Handbrandmelder“: mit Schlüssel öffnen, eingedrückter Knopf springt wieder raus (wenn nicht, kleine schwarze Wippe im Melder neben dem Knopf betätigen -> Knopf springt raus)



8. BMA – Zentrale im Fall „Handbrandmelder“ durch **Reset** auf Bereitschaft (Anzeige auf Display der Zentrale) setzen.