

Heizungssteuerung in der Laurat GmbH

Heizungsbedienung über App



Im oberen Bereich wird die Wunschtemperatur (Solltemperatur) angezeigt und kann durch „drehen“ am Segmentrad der Anzeige verändert werden. Zusätzlich wird der Status der Heizautomatik angezeigt. Bei angeschalteter Heizautomatik wird der Raum morgens frühzeitig auf die Wunschtemperatur aufgeheizt.

Mit der Taste „Aus“ wird die Heizautomatik ausgeschaltet und die Absenkttemperatur von 18° eingestellt. Die Taste „Gehen“ stellt die Raumtemperatur auf Absenkttemperatur ein. Mit der Taste „Automatik ein“ kann die Heizautomatik eingeschaltet werden. Die Taste Schnellheizen schaltet die Heizautomatik ein und steuert den Heizkörper für 5 Minuten auf volle Heizleistung.

Im unteren Bereich wird die momentan im Raum gemessene Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt.

Zur Einsparung von Energie wird in den Büros abends um 18:30 Uhr die Heizautomatik abgeschaltet und die Absenkttemperatur von 18° eingestellt.

Wenn am nächsten Tag Anwesenheit geplant ist, sollte abends ab 19:00 die Heizautomatik über die App eingeschaltet werden, damit am nächsten Morgen die Wunschtemperatur im Büro erreicht wird. Die Wunschtemperatur kann durch die Administration für jedes Büro einzeln festgelegt werden.

Heizungsbedienung am Wandthermostat im Raum



Der Wandthermostat zeigt im Wechsel die aktuelle Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit im Raum an.

Durch drehen am Drehrad wird die gewünschte Raumtemperatur ausgewählt und während der Bedienung angezeigt.

Die Schnellheizfunktion wird durch zweimaliges drücken auf das Drehrad aktiviert. Die Anzeige zählt dann im Sekundentakt von 300 auf 0 zurück und aktiviert die Schnellheizfunktion für 5 Minuten. Der Heizkörper wird für diese Zeit auf maximale Leistung eingestellt. Danach wird die Heizung weiterhin auf die gewünschte Raumtemperatur geregelt.